

LE55F1761 – Como Acceder al Menú SMART

Para acceder a las funciones **SMART** de su televisor debe seguir los pasos:

1. Presionar el botón **SOURCE** en su control remoto
2. Aparecerá la ventana para seleccionar una de las diferentes fuentes de señal.
3. En dicha ventana deberá seleccionar Smart TV, el TV automáticamente accederá a las funciones **SMART**.

